

## 1.4 立ち上げ手順(簡略版)

弊社から販売する計器については工場にて必要な設定を済ませております。  
PROFIBUS環境での運転に際しては下記の手順に従って下さい。

