

マスフローコントローラ（MFC）のパーズ時のご注意

ブロンコスト・ジャパン株式会社

T 03-3645-1371

F 03-3645-1377

E sales@brnkhurst.jp

service@brnkhurst.jp

ブロンコスト製のコントロールバルブは、電源オフ時、設定値ゼロの時は閉じております（ノルマリーオープン(n.o.)タイプ、一部のサードパーティ品を除く）。パーズを行う際は、電源を入れ、2%またはそれ以上の設定値を入力して下さい。

バルブが閉じたままではガスが流れず、パーズを行うことが出来ません。電源と設定値を確認するとともに、実際にガスが流れているか確認されることをお勧めいたします。

水と反応し得る流体をご利用の場合、配管時に空気中の水分が機器内部や配管内に付着する可能性があるため、工場での乾燥・脱水処理の有無に関わらず十分なパーズを実施して下さい。

液体用流量計・調節計の多くは水で校正・動作確認を実施しております。乾燥・脱水処理を要求されていない場合、特にご注意ください。

2016年6月2日作成

2016年10月3日改訂

以上