

平成 30 年 2 月 8 日

お客様 各位

ブロンコスト・ジャパン株式会社

EL-FLOW Prestige / ES-FLOW / mini CORI-FLOW ML120 の 5 ピン入出力の変更のご案内

拝啓 皆様におかれましては時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。  
平素より弊社製品をご利用・お取り扱い頂きまして誠にありがとうございます。  
さて今般、掲題の通り 5 ピンの入出力機能を追加および標準仕様を変更させて頂くことと致しましたので、ご案内させていただきます。  
変更内容につきましてご不明な点などございましたら、下記連絡先にご一報頂けますと幸いです。  
何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

1. 5 ピン入出力の変更内容(変更箇所のみ記載しております)

2018 年 2 月迄		⇒	2018 年 3 月以降			
—	(未設定)		000	標準	—	(無効)
A1V	標準	A1V	オプション	出力	0...10 Vdc (バルブ制御信号)	
—	(未設定)	B2V	オプション	出力	3.8...20.8 mA (TEIP/Badger バルブ制御信号)	
—	(未設定)	H1P	オプション	入力	4...20 mA 外部圧力計測定信号 * (圧力補償用)	

\* EL-FLOW Prestige のみ

2. 対象機種

- ・ガス用サーマルマスフローメータ・コントローラ EL-FLOW Prestige
- ・液体用超音波流量計・コントローラ ES-FLOW
- ・コリオリ式マスフローメータ・コントローラ mini CORI-FLOW ML120 \*\*

\*\* mini CORI-FLOW M12/M13/M14/M15 は対象外

3. 連絡先

ブロンコスト・ジャパン株式会社

〒135-0016 東京都江東区東陽 5-27-5

Email: sales@brnkhurst.jp

TEL: 03-3645-1371 FAX: 03-3645-1377

Bronkhorst Japan K.K.